


FOCUS 250

10 bar

Nr. 1




1	E-Motor	
1-1	Electric motor Moteur électrique	03001080
	Kupplung	
1-2	Coupling Accouplement	03051030
	Kupplungselement	
1-2a	Coupling element Élément d'accouplement	
	Ansaugregler	
1-4	Suction regulator Régulateur d'aspiration	08010140
	Luftfiltereinsatz (2x)	
1-6	Air filter element (2x) Élément filtrant filtre à air (2x)	09018100
	Flachdichtung	
1-8	Flat gasket Joint plat	13200230
	Flachdichtung	
1-10	Flat gasket Joint plat	13200240
	Verdichterstufe	
1-11	Air end Bloc vis	02000170
	Wellendichtsatz	
1-11a	Shaft seal set Kit joint d'arbre	
	Temperatursensor	
1-12	Temperature sensor Capteur de température	08060040

FOCUS 250

10 bar

Nr. 2




2-1	Ölbehälter Oil receiver Réservoir d'huile	05010220
2-2	Sicherheitsventil Safety valve Vanne de sécurité	08020260
2-3	Separatorbox Separator Déshuileur	09030170
2-5	Flachdichtung Flat gasket Joint plat	13200250
2-7	Drucksensor Pressure sensor Capteur de pression	08040040
2-8	Mindestdruckventil Minimum pressure valve Vanne pression minimum	08070110
2-9	Manometer Pressure gauge Manomètre	05018040
2-11	Thermostatventil Thermostatic valve Vanne thermostatique	08090030
2-16	Ölfilter (2x) Oil filter (2x) Filtre à huile (2x)	09020060
2-20	Hohlschraube ÖB Banjo bolt oil level Boulon banjo res. Huile	05017050
2-21	O-Ring (4x) O ring Joint O	13200100
2-22	Ölstandsauge Oil level glass Jauge de niveau d'huile	05017060
2-23	O-Ring O ring Joint O	13200030

FOCUS 250

10 bar

Nr. 3




3-3	Flachdichtung Flat gasket Joint plat	13200260
3-6	Rückschlagventil Non-return valve Clapet anti retour	08050050
3-17	Lüfter (4x) Fan (4x) Ventilateur (4x)	07011120
3-20	Kühler (2x) Radiator (2x) Radiateur (2x)	04010211
3-22	Kühler Radiator Radiateur	04010210
3-23	Flachdichtung Flat gasket Joint plat	13200270
3-25	Flachdichtung Flat gasket Joint plat	13200280
3-31	Flachdichtung Flat gasket Joint plat	13200220

FOCUS 250

10 bar

Nr. 4



4-1	Leistungsschütz (2x) Contactor (2x)	06030210
4-2	Leistungsschütz Contactor	06030220
4-3	Stromwandler (2x) Mutual inductor (2x)	06070010
4-5	Leistungsschütz Contactor	06030230
4-6	Sicherungsautomat Circuit breaker	06050130
	Trafo	
4-10	Transformer Transformateur	06040150
4-11	Stromwandler (2x) Mutual inductor (2x)	06070020
4-12	Stromwandler (2x) Mutual inductor (2x)	06070050
	Not-Aus-Schalter	
4-17	Emergency button Bouton arrêt d'urgence	06401010